

V1a 6AQ8 ½
V1b 6AQ8 ½
V2 6BA6
V3 6BA6
V4 6AU6
V5 6AL5
V6 6AQ8
V7 6BE6
V8 6BE6
V9 6BA6
V10 6DA5
V11 6DA5
V12 6BA6B+
V13
V14a 12AX7 ½
V14b 12AX7 ½
V15a 6BM8 ½
V15b 6BM8 ½
V16a 6BM8 ½
V16b 6BM8 ½
V17a 6BM8 ½
V17b 6BM8 ½
V18a 6BM8 ½
V18b 6BM8 ½
V19 5AR4
OA79
FM
AM
AM2 SW
HIFI
SOFT
POWER OFF
TAPE RECORDER
LEFT
RIGHT
FM OUT
MPX IN
TAPE REC
AUX
XTAL
MAG
MPX OUT
BALANCE VR1 1M A.C
LOUDNESS S5
VOLUME VR2 1MA x 2
RUMBLE FILTER S6
TREBLE VR3 1MA x 2
BASS VR4 1MA x 2
FM AFC S4
SPEAKERS
LEFT SPEAKER
RIGHT SPEAKER
SPEAKER PHASE
STEREO PHONES
FM-MPX
AUX
PHONO
FM-AM2
AM1-AM2(SW)
FMB+
AM1 B+
AM2 B+
MB
PLX 2
6DA5
6DA5
6BE6
6BE6
6BA6
6AQ8
6AQ8
6BA6
6AU6
6AL5
HC
6V4A
6.3V 3.2A V15,16,17,18
DC 245MA 207V
100V/117V
50/60C
12AX7
12AX7